Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

Nr. 11413 Ankerpiekdeckel ungebohrt acryl klar d:12mm

(nicht mehr in der Farbe: sherry (braun) lieferbar)



Nr.12300 Scharnier



Vorbereiteten:

Ankerpiekdeckel auf den Ausschnitt legen, ausrichten und stark andrücken und dann erst die Bohrungen anzeichnen.

Bohrungen mit einem Holzbohrer erstellen



