



## VA Führungsbleche Nr.11495 montieren

### Montage Führungsbleche für Mast- rutscher:

Im Gegensatz zum Standard-Großsegel sind beim Lattengroßsegel Mastrutscher montiert.

Diese müssen durch die Ausfräsung im Mastprofil geführt werden. Deshalb werden am Mast in diesem Bereich zwei Führungsbleche angebracht.

Halten Sie die Bleche so an, daß die Gleitflächen für die Rutscher eine Linie mit den Gleitflächen an der Keep bilden. Am besten geht es, wenn Sie ein Lineal o.ä. zur Hilfe nehmen. Zeichnen Sie die Befestigungsbohrungen - am besten mit einem Helfer - an, können und bohren mit einem 4 mm-Bohrer.

In diese Bohrungen müssen nun Gewinde M5 geschnitten werden. Falls Sie nicht in der Lage oder nicht im Besitz eines Gewindebohrers sind, lassen Sie sich von einem bekannten Handwerker helfen. Mittels der Flügelschrauben M5 x 12 werden die Bleche angeschraubt - die Flügelschrauben leicht einfetten.

Durch lange Benutzung kann es möglich sein, daß sich die Keep unterhalb des Großbaumausschnitts am

Mast etwas geweitet hat. Dies geschieht durch das Anziehen der Flügelmutter am Großbaumbeschlag. Durch leichte Schläge mit einem Holz- oder Kunststoffhammer können Sie das Profil so korrigieren, daß die Rutscher ohne zu verkanten durch die Keep gleiten.



Bohrabstand: 84mm

Länge: 115mm

Breite pro Stück: 45mm

lose Beigelegt: M5 Schraube