



## **INFO: Kunststoff-Bugspitze neu befestigen**

Ein Nachkleben der Kunststoff-Bugspitze ist in den wenigsten Fällen möglich. Diese muß in der Regel erneuert werden. Beim Entfernen der Kunststoffspitze bleiben vielfach Reste am Polyesterrumpf kleben, so daß die Bugspitze zerstört wird.

Die Arbeitsgänge in Stichworten:

Bugspitze entfernen und Reste vom GFK-Rumpf mit Schleifpapier sorgfältig entfernen. Das gesamte Bugspitzen-Innenteil anschleifen. Danach sollte der angeschliffene Bereich mit Entfetter sorgfältig ausgewaschen werden. Rumpfkante und Bugspitze abkleben. Kleber in die Kunststoffspitze sorgfältig auftragen. Die neue Bugspitze fest anpressen und mit Hilfe eines breiten Klebebandes gut fixieren.

An der Nahtstelle austretenden Kleber vor dem Aushärten entfernen, damit eine ausreichend tiefe Fuge entsteht und die Dichtungsmasse genügend Halt findet.

Die Fuge wird mit einer dauerelastischen Masse ausgefugt.

### **Notwendiges Material:**

- 11229 [Technicoll 130g](#) 
- 11231 [Dichtungsmasse schwarz 310ml](#) 
- 11253 [Entfetter 750ml](#) 
- 10515 [Gewebeband 25mmx25m](#) 

**Technische Information** (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

**Nr.13012** Bugspitze, Kunststoff schwarz



marina-team GmbH  
[www.marina-team.de](http://www.marina-team.de)

14235 Schleifbogen Korn 80 

10003 Tücher (VP=10) 