

Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)



d-marina-team GmbH
www.marina-team.de

Nr. 15722 Handlauf Teak an Deck Stb. oder Bb.
ohne Bohrungen, (1Stück)

Teakleiste nicht gebohrt oder gebogen
erste Bohrung erstellen dann anschrauben,
biegen nächste Bohrung, anschrauben die Leiste biegen usw.
das Teakholz ist noch unbehandelt
alle Schrauben immer komplett eindichten.

