
Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)



Nr.10544 Wellenlager im Wellenbock





Die Motorwelle immer ausbauen evtl. auch das Ruderblatt Selbst wenn die Welle gezogen kann das ziemlich schwierig sein das Lager heraus zu bekommen.

- 1. 2 Stück Senkkopfschrauben Nr. 15874= M5 x 10 oder Nr.14421= M5 x 6 seitlich rausdrehen aus dem Wellenbock
- 2. Indem man das Lager mit einer Metallsäge von innen längst einschneidet bekommt die Messingbuchse so viel Luft das nun das Lager locker aus dem Wellenbock ausgebaut werden kann.
- 3. Dann das neue Wellenlager einbauen
- 4. 2 x Gewinde M5 in die Messingbuchse schneiden
- 5. und mit den Schrauben M5x 10 oder M5x 6 sichern